

Includes:

- Cube Anchor x 1

3006.6823.1 - 25 lbs.**Read, Follow, and Save These Instructions.** **Warnings:**

It is the operator's responsibility to ensure that the anchor shank is securely attached to the anchor before each use. Improper attachment may result in a lost anchor.

Warranty

This product is warranted for consumer use for 1 year after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

To submit a warranty claim please send your name, mailing address, original retail sales receipt, and summary of alleged defect to service@extrememax.com.

Assembly Instructions

Read all information included before beginning assembly.

1. Remove the contents from the package.
2. Unfold the anchor so that its shape resembles a square.
3. Lift the spring-operated hinge pin and position it within the adjacent pin-hole to secure the anchor in the correct shape. The anchor is now ready to use.

Includes:

- Ancre de cube x 1

3006.6823.1 - 25 lbs.**Lisez, suivez et sauvegardez ces instructions.****Avertissements:**

Il incombe à l'opérateur de s'assurer que la tige de l'ancre est solidement fixée à l'ancrage avant chaque utilisation. Une fixation incorrecte peut entraîner la perte de l'ancre.

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par le consommateur pendant un an après la date d'achat au détail. La garantie inclut les pièces seulement. Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur original au détail pour être exempt de tout défaut de matériau et de fabrication, ainsi que de l'usure normale prévue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) la maltraitance physique des biens ou tout acte de vandalisme commis par une personne, (III) une installation ou utilisation non conforme aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des éventuels frais de main-d'œuvre.

Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre reçu de vente au détail original et votre récapitulatif du défaut allégué à service@extrememax.com.

Instructions de montage

Lisez toutes les informations incluses avant de commencer l'assemblage.

1. Retirez le contenu de l'emballage.
2. Déployez l'ancrage de manière à ce que sa forme ressemble à un carré.
3. Soulevez l'axe de la charnière à ressort et placez-le dans le trou d'épingle adjacent pour fixer l'ancrage dans la forme appropriée. L'ancre est maintenant prête à être utilisée.