

**Includes:**

- Surfboard Holder x 4
- Hex Head Screw x 8
- Drywall Anchor x 8

**Read, Follow, and Save These Instructions.** **Warnings:**

- Read all warnings and instructions before attempting installation.
- Mount on a sturdy surface capable of bearing the weight of the holder and a surfboard.
- Installation may be performed by mounting into a wall stud or using drywall anchors. Use the appropriate installation instructions for your application.

**Product Satisfaction Guarantee**

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

**Warranty**

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

**For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).**

**Instructions Using Wall Stud:**

1. Locate the position of a wall stud at the desired position for both sides of the surfboard holder. Mark both outer edges of the stud in both locations.
2. Position the surfboard holders between the stud markings. Use a level or measuring tape to ensure a level installation.
3. Drive a screw through each mounting hole and into the wall stud until snug.

**Instructions Using Drywall Anchors:**

1. Place the surfboard holder along the wall in the desired positions. Use a level or measuring tape to ensure a level installation.
2. Using a surfboard holder as a template, mark the location of the two mounting holes at each location. Remove the surfboard holder.
3. At each of the marked mounting hole locations, drill a pilot hole and insert a drywall anchor.
4. Reposition the surfboard holder on the wall and align the drywall anchors with the mounting holes.
5. Drive a screw through each mounting hole and into the drywall anchor until snug.

**Comprend:**

- Support De Planche De Surf X 4
- Vis À Tête Hexagonale X 8
- Ancre De Cloison Sèche X 8

**Lisez, suivez et sauvegardez ces instructions.** **Avertissements:**

- Lisez tous les avertissements et toutes les instructions avant de tenter l'installation.
- Montez sur une surface solide capable de supporter le poids du porte-palette et des palettes.
- L'installation peut être réalisée en montant dans un poteau mural ou en utilisant des ancrages pour cloisons sèches. Utilisez les instructions d'installation appropriées pour votre application.

**Garantie De Satisfaction Du Produit**

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

**Garantie**

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces. Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

**Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com)**

**Instructions D'utilisation Du Montant Mural:**

1. Localisez la position d'un poteau mural à la position souhaitée pour les deux côtés du support de planche de surf. Marquez les deux bords extérieurs du montant aux deux endroits.
2. Positionnez les supports de la planche de surf entre les marques des crampons. Utilisez un niveau ou un ruban à mesurer pour assurer une installation de niveau.
3. Insérez une vis dans chaque trou de montage et dans le montant du mur jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

**Instructions à l'aide d'ancrages pour cloisons sèches:**

1. Placez le support de planche de surf le long du mur dans les positions souhaitées. Utilisez un niveau ou un ruban à mesurer pour assurer une installation de niveau.
2. En utilisant un support de planche de surf comme modèle, marquez l'emplacement des deux trous de montage à chaque emplacement. Retirez le support de planche de surf.
3. À chacun des emplacements de trou de montage marqués, percez un avant-trou et insérez un ancrage pour cloison sèche.
4. Repositionnez le support de planche de surf a sur le mur et alignez les ancrages pour cloisons sèches sur les trous de montage.
5. Insérez une vis dans chaque trou de montage et dans l'ancrage pour cloison sèche jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.