

3006.8441

**Includes:**

- Rack End x 2
- Screw x 4
- Drywall Anchor x 4

**Read, Follow, and Save These Instructions.** **Warnings:**

- Read all warnings and instructions before attempting installation.
- Mount on a sturdy surface capable of bearing the weight of the intended cargo.
- Installation may be performed by mounting into a wall stud or using drywall anchors. Use the appropriate installation instructions for your application.
- Check each mounting location prior to attempting installation. Be sure to avoid any wiring, obstructions, or other obstacles.

**Product Satisfaction Guarantee**

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

**Warranty**

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

**For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).**

## Installation Instructions

*Read all information included on page 1 before beginning operation or installation.*

### Instructions Using Wall Stud:

1. Locate the position of a wall stud in the desired location for each end of the kayak rack. Mark both outer edges of the stud.
2. Position the rack with the mounting holes between the stud markings.
3. Drive a screw through each mounting hole and into the wall stud until snug.

### Instructions Using Drywall Anchors:

1. Place an end of the kayak rack along the wall in the desired position.
2. Using the rack as a template, mark the location of the mounting holes. Remove the kayak rack from the wall.
3. At each of the marked mounting hole locations, drill a pilot hole and insert a drywall anchor.
4. Reposition the kayak rack on the wall and align the drywall anchors with the mounting holes.
5. Drive a screw through each mounting hole and into the drywall anchor until snug.
6. Repeat steps 1-5 for the second rack end.

### Operating Instructions

- To access the folding capabilities of the kayak rack, simply hinge the rack up toward the wall. Once fully folded, rotate the safety latch on the side of the rack onto the set pin to hold it in position.

3006.8441

**Comprend:**

- Rack End x 2
- Vis x 4
- Ancre de cloison sèche x 4

**Lisez, suivez et sauvegardez ces instructions.**

 **Avertissements:**

- Lisez tous les avertissements et toutes les instructions avant de tenter l'installation.
- Montez sur une surface solide capable de supporter le poids de la cargaison prévue.
- L'installation peut être réalisée en montant dans un poteau mural ou en utilisant des ancrages pour cloisons sèches. Utilisez les instructions d'installation appropriées pour votre application.
- Vérifiez chaque emplacement de montage avant de tenter l'installation. Veillez à éviter tout câblage, obstruction ou autre obstacle.

**Garantie De Satisfaction Du Produit**

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

**Garantie**

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.  
Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

**Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com)**

## Instructions D'installation

*Lisez toutes les informations figurant à la page 1 avant de commencer à utiliser ou à installer.*

### Instructions D'utilisation Du Montant Mural:

1. Localisez la position d'un montant mural dans l'emplacement souhaité pour chaque extrémité du support de kayak. Marquez les deux bords extérieurs du goujon.
2. Positionnez le rack avec les trous de montage entre les repères des poteaux.
3. Insérez une vis dans chaque trou de montage et dans le montant du mur jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

### Instructions À L'aide D'ancrages Pour Cloisons Sèches:

1. Placez une extrémité du porte-kayak le long du mur dans la position souhaitée.
2. En utilisant le rack comme modèle, marquez l'emplacement des trous de montage. Retirez le porte-kayak du mur.
3. À chacun des emplacements de trou de montage marqués, percez un avant-trou et insérez un ancrage pour cloison sèche.
4. Repositionnez le support de kayak sur le mur et alignez les ancres pour cloisons sèches sur les trous de montage.
5. Enfoncez une vis dans chaque trou de montage et dans l'ancrage pour cloison sèche jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour la deuxième extrémité du rack.

### Mode D'emploi

- Deux accès aux capacités de pliage du porte-kayak, il suffit de le pivoter vers le haut. Une fois la poulie pliée, faites pivoter le loquet de sécurité situé sur le côté du rack sur la goupille pour le maintenir en position.